

# TP12 – Express+Prisma

---

1. TOOLS .....	2
1.1. Installer node.js.....	2
1.2. Node modules list .....	2
1.3. Mise en place .....	2
1.3.1. Commandes de depart .....	2
1.3.2. Scripts .....	2
1.3.3. Nettoyage facultatif de départ .....	2
2. LECTURE DES DONNÉES.....	3
2.1. Créer une interface de base .....	3
2.2. Données Arduino .....	3
2.2.1. Données envoyées.....	3
2.2.2. Récupérer les données .....	3
2.2.3. Afficher sur la page web .....	4
2.3. Fichier de refresh AJAX.....	4
3. ÉCRIRE DANS LA DB .....	5
3.1. Enregistrer les premières mesures .....	5

# 1. Tools

---

## 1.1. Installer node.js

Avant tout, installez la dernière version LTS de node.js : <https://nodejs.org/en/download/>

## 1.2. Node modules list

nodemon  
express  
express-generator  
serialport  
prisma

## 1.3. Mise en place

### 1.3.1. Commandes de depart

Créer un dossier, aller dedans, ouvrir un terminal, puis :

```
npm i -g nodemon  
  
npm i express express-generator serialport prisma  
  
npx express --view=twig .  
  
npm i
```

### 1.3.2. Scripts

Ajouter dans le package.json :

```
"scripts": {  
  "start": "node ./bin/www",  
  "dev": "nodemon -e js,json,twig"  
},
```

La commande suivante servira de raccourci à "nodemon -e js,json,twig" :

```
npm run dev
```

### 1.3.3. Nettoyage facultatif de départ

Supprimer les fichiers et variables inutiles :

- /public/stylesheets/styles.css
- /routes/users.js
- Dans le fichier app.js :

```
var usersRouter = require('./routes/users');  
app.use('/users', usersRouter);
```

## 2. Lecture des données

---

### 2.1. Créer une interface de base

Dans `/views/index.twig`:

```
{% extends 'layout.twig' %}

{% block body %}
<h1>Valeur lue</h1>
<p>Mesure : <span id="mesure-lue"> {{ mesure }}</span></p>
{% endblock %}
```

### 2.2. Données Arduino

#### 2.2.1. Données envoyées

Injecter un code simple dans un Arduino, avec un potentiomètre sur A0 (celui d'un MFS est justement sur A0) :

```
#define pot A0
int mesure;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  delay(1000);
  mesure = analogRead(pot);
  Serial.println(mesure, DEC);
}
```

#### 2.2.2. Récupérer les données

Voir : <https://serialport.io/docs/guide-usage>

Dans le fichier `/routes/index.js` :

```
const { SerialPort } = require("serialport");
const { ReadlineParser } = require("@serialport/parser-readline");

// Ouverture d'une communication avec le port COM3 à 9600 bauds
const port = new SerialPort({
  path: "COM3",
  baudRate: 9600,
});

// La lecture série se fera jusqu'à rencontrer un retour à la ligne
const parser = port.pipe(new ReadlineParser({ delimiter: "\n" }));

let lastMesure;

parser.on("data", data => {
  console.log(`Data: ${data}`);
  lastMesure = data;
});
```

À ce stade, on récupère une valeur toutes les secondes dans la console, côté serveur.

### 2.2.3. Afficher sur la page web

Dans le fichier `/routes/index.js`, changer le `res.render` de façon à passer la variable `lastMesure` à la vue `index` :

```
router.get("/", function (req, res, next) {
  res.render("index", { mesure: lastMesure });
});
```

La fonction `res.render()` permet d'envoyer des variables serveurs aux fichiers `.twig`.

Malheureusement, la page ne se met pas à jour toute seule ; il faut à chaque fois la rafraîchir. Passer `lastMesure` de cette façon au client n'est pas très efficace ; supprimons-le.

```
res.render("index", { mesure: lastMesure });
```

## 2.3. Fichier de refresh AJAX

Pour avoir une mise à jour sans avoir à recharger la page, il faut faire une requête de type POST au serveur. Ces requêtes se font depuis un fichier JavaScript.

Créons un fichier `/public/javascripts/refresh.js`. Tout à la fin du `{% block body %}` du fichier `index.twig`, rajouter :

```
<script defer src="/javascripts/index.js"></script>
```

Tant que vous laissez l'attribut `defer`, vous pouvez même le mettre dans le `<head>` du fichier. Pour ça, il faudrait insérer un bloc du `{% block scripts %}` dans le `<head>` de `layout.twig`.

Pour effectuer la requête POST et recevoir la mesure depuis le serveur, on peut utiliser la fonction `jQuery.ajax()` :

```
// setInterval() se lance toutes les xxx millisecondes
setInterval(() => {
  $.ajax({
    type: "post",
    url: "/api/mesure",
    dataType: "json",
    success: function (response) {
      $("#measure-lue").text(response);
    },
  });
}, 1000);
```

L'url demandé, `/api/mesure`, n'existe pas encore, créons-le dans `/routes/index.js` :

```
router.post("/api/mesure", (req, res) => {
  res.json(lastMesure);
});
```

À présent, la valeur est correctement mise à jour sans qu'on ait à rafraîchir la page !

## 3. Écrire dans la db

### 3.1. Enregistrer les premières mesures

```
npx prisma init
```

Ajouter/changer dans `prisma.schema` :

```
datasource db {
  provider = "sqlite"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model Mesure {
  id      Int @id @default(autoincrement())
  mesure  Int
}
```

On génère ensuite les modèles dans les fichiers qui créeront la db :

```
npx prisma generate
```

Après la génération, on crée le fichier de db et les tableaux doivent s'y trouver :

```
npx prisma db push
```

Changer la fonction `parser.on` pour qu'elle écrive dans la db en plus de mettre à jour l'affichage :

```
const { PrismaClient } = require("@prisma/client");
const prisma = new PrismaClient();

parser.on("data", async data => {
  console.log(`Data: ${data}`);
  lastMeasure = data;
  const measure = await prisma.mesure.create({
    data: {
      mesure: Number(lastMeasure),
    },
  });
  console.log(measure);
});
```

On aurait pu aussi réaliser l'enregistrement dans la db dans la fonction passée à `router.post("/api/mesure", ...)`. Dans ce cas-là, l'enregistrement dans la db se serait arrêté dès qu'on ferme la page du navigateur. La fonction `parser.on` s'exécute indépendamment de l'état du navigateur, ce qui permet de continuer de prendre des mesures tant que le serveur est up.